

Kit Realitate augmentată și jocuri video

x1

**Lacăt**

Are 4 cifre și pentru a-l deschide este necesar să introduceți parola corectă (8734) și să apăsați butonul din mijloc.

Pentru a schimba parola, deschideți încuietoarea și selectați noua combinație de cifre în timp ce apăsați butonul inferior.

ATENȚIE:


- A se utiliza sub supravegherea unui adult.

x18

**Magneți de ferită****ATENȚIE:**

- A se utiliza sub supravegherea unui adult.
- Magneții nu sunt jucării!
- Pericol de asfixiere.
- Magneții pot interfera cu stimulatoarele cardiace și alte dispozitive medicale implantate.
- Magneții produc un câmp magnetic puternic și care ajunge la distanțe mari.

x4


**Cablu OTG USB 3.0 mama**

Cablu care permite conectarea între o tabletă/smartphone cu conexiune USB-C și placa Makey Makey.

ATENȚIE:

- A se utiliza sub supravegherea unui adult.

x8

**Merge Cube**

Merge Cube vă permite să vizualizați obiecte în realitatea augmentată. Folosind camera unei tablete sau a unui smartphone și aplicații care integrează tehnologia realității augmentate, puteți vizualiza și interacționa cu sute de obiecte.



x24



Cabluri crocodil

Cabluri cu un conector la fiecare capăt.


ATENȚIE:

- A se utiliza sub supravegherea unui adult.
- Nu conectați cablurile la prizele de rețea.

Întreținere:

- Curățați din când în când cablurile cu o cârpă uscată. Acestea trebuie deconectate atunci când se curăță.
- Evitați ruperea cablurilor. Nu așezați obiecte peste ele.
- Țineți întotdeauna cablurile întinse atunci când sunt conectate.

x4



Kit Croc&Play

Croc&Play este un kit de creație interactivă care transformă practic orice obiect obișnuit în taste standard de calculator.

Conținut:

- 1 placă Croc&Play cu 17 intrări
- 1 cablu miniUSB 2.0
- 8 cabluri crocodil

ATENȚIE:


A se utiliza sub supravegherea unui adult.

- Nu conectați cablurile la prizele de rețea.
- Nu udați placa. Țineți-o departe de umiditate.
- Nu dezasamblați și nu modificați placa.
- Nu construiți circuite care ar putea pune în pericol integritatea fizică sau sănătatea dumneavoastră sau a altor persoane.

Întreținere:

- Păstrați conectorii plăcii și cablurile curate, fără praf, murdărie etc.
- Nu realizați conexiuni necorespunzătoare.
- Curățați din când în când cablurile cu o cârpă uscată. Acestea trebuie deconectate atunci când se curăță.
- Evitați ruperea cablurilor. Nu așezați obiecte peste ele.

x1



Tablă de joc

Tablă de joc pliabilă.

x4



Placă de control

Placă de metacrilat cu șuruburi. Prin intermediul fiecărui șurub și cu ajutorul unui cablu crocodil, se poate realiza o conexiune cu placa Makey Makey pentru a vă bucura de funcționalitățile acesteia.

ATENȚIE:

- Nu utilizați placa de control în alte scopuri decât cele specificate.
- Nu folosiți obiecte ascuțite pe suprafața sa și nu scoateți șuruburile plăcii.
- A se utiliza sub supravegherea unui adult.

x1



Pachet de Coduri QR

Prin scanarea fiecărui cod QR se poate accesa conținutul necesar pentru desfășurarea activităților.

x1



Cărți de joc

Conțin cuvinte care descriu obiecte sau concepte.


x8



Pachet de cărți cu indicii

Ascund un secret pe verso.

x2



Piramidă holografică

Permite vizualizarea de animații holografice prin proiectarea de pe o tabletă.

ATENȚIE:

- Nu dezasamblați piesa.
- Nu desprindeți autocolantul exterior al prisme.
- În cazul în care componenta magnetizată se dezlipește, o fixăm la loc și scuturăm ușor piramida până când componenta magnetizată din interior se fixează la locul ei, împreună cu componenta magnetizată din exterior.